



PLACA DE INDUCCIÓN DPI7966XS

PLATINUM


EAN: 3660767962460



Con horiZone Play, De Dietrich pone a prueba su creatividad. Marque con toda libertad en el espacio horiZone o en las otras tres zonas: ofrecen ductilidad y exhibibilidad máximas, alcanzando potencias récord.



horiZone - El culmen de una tecnología revolucionaria



horiZone Play - Carácter modular excepcional



Teclado numérico de perfección excepcional



Los más altos niveles de exigencia en materia de seguridad



Especificaciones principales

- ◆ **Tipo de encimera:** Inducción
- ◆ **Ancho (cm):** 90
- ◆ **Energía:** Eléctrica

Zona de cocción

- ◆ **Número de zonas:** 5
- ◆ **Ubicación del elemento calentador:** Izquierda
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°2:** Centro
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°3:** Atrás derecha
- ◆ **Ubicación del elemento calentador N°4:** Frontal derecha
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°2:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°3:** Inducción
- ◆ **Tipo de elemento de calentamiento N°4:** Inducción
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador (mm):** horiZonetech 400x230
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°2 (mm):** 280
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°3 (mm):** 230
- ◆ **Dimensiones del elemento calentador N°4 (mm):** 260
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W):** 5000
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°2:** 5000
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°3:** 3700
- ◆ **Potencia máxima para el calentador (W) N°4:** 2400
- ◆ **Temporizador:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°2:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°3:** Electrónico 99 min
- ◆ **Temporizador N°4:** Electrónico 99 min
- ◆ **Position N°4:** Parpadea 0 en el display

Panel de control

- ◆ **Tipo de control:** Control táctil
- ◆ **Tipo de regulación energética:** Electrónica
- ◆ **Temporizador:** Sí

Conexiones eléctricas

- ◆ **Quemador Max entrada de energía eléctrica (KW):** 11,1
- ◆ **Voltaje (V):** 220-240
- ◆ **Frecuencia (Hz):** 50/60
- ◆ **Tipo de enchufe:** Sin

Dispositivos de seguridad

- ◆ **Position:** Sí
- ◆ **Indicadores de calor residual:** Individual
- ◆ **Cierre centralizado:** Sí
- ◆ **Dispositivos de seguridad:** Paquete de 10 elementos de seguridad
- ◆ **Detección de cacerola:** Sí
- ◆ **Certificados de aprobación:** CEE;OC

Dimensiones


- ◆ **Dimensiones del producto empaquetado (mm) (HxWxD):** 140X1150X610
- ◆ **Peso neto (kg):** 18
- ◆ **Peso bruto (kg):** 20

De Dietrich

CRÉATEUR D'ÉMOTIONS DEPUIS 1684



DPI7969XS – DPI7966XS



Dimensiones producto original

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

POSIBILIDAD DE COLOCACIÓN A RAS DE LA ENCIMERA

- 1 - Coloque la placa de cocción en el recorte y céntrala.
 - 2 - Conecte la placa de cocción a la alimentación eléctrica.
 - 3 - Verifique el funcionamiento de la placa.
 - 4 - En el espacio restante inyecte el material de estanqueidad de silicona (termorresistente: mínimo 160 °C).
 - 5 - Siga las instrucciones del fabricante de la masilla para la junta de estanqueidad con silicona (alisado).
-